

Die Säulen in lotrechter Stellung am Boden befestigen.

Die Seilhalterung 1036 in den Nebensäulen befestigen und die Seile einhängen; mit Hilfe der Muttern und Gegenmutter die Seile spannen.

Ölbehälter in der Pumpe mit 10 Kg. hydraulischem Öl (Viskosität 3-5 E°) auffüllen.

Elektrischen Anschluss der Hebebühne vornehmen.

Als elektrische Zuleitung ist ein Querschnitt von mindestens 5 x 1,5 mm Ø erforderlich. Druckkolben hochfahren lassen, bis die Kette gespannt ist, erst dann die Luftrohrleitung an dem sich auf der Traverse befindlichen Stutzen anschliessen.

ACHTUNG

Der elektrische Anschluss darf nur von einem zugelassenen Elektrofachmann durchgeführt werden, gemäss den geltenden Vorschriften.

Das für die Hebebühne zuerkannte Sicherheitszeichen gilt nur, wenn das Gerät durch eine vom Hersteller beauftragte Fachkraft aufgebaut und angeschlossen wird.

Der Kunde kann den Aufstellungsort und die elektrische Zuleitung entsprechend der vorhergehenden Anleitung vorbereiten.

Die Verankerungen und Fundamente müssen so ausgeführt sein, dass die beim Auf- und Abfahren der Kraftfahrzeuge auftretenden Kräfte sicher in den Baugrund übertragen werden.

MESSA A PUNTO

Far salire di poco il ponte e togliere i cavalletti.

Agendo sui tiranti 1036 e sui dadi 100172, posti alle estremità dei cavi sulla colonna comando, mettere a livello il telaio avendo cura di controllare sia il livellamento longitudinale che trasversale.

Questa operazione dovrà essere ripetuta con il ponte caricato regolando solo con i tiranti 1036; nello stesso tempo si fisseranno definitivamente le aste asolate 1107 in modo che i quattro arpioni 100414 innestino simultaneamente.

INBETRIEBNAHME durch die Fachkraft des Herstellers

Bühne etwas anheben und Abstützböcke entfernen.

Mit Hilfe der Spannschrauben 1036 und Muttern 100172 an der Antriebssäule den Rahmen in die Waage bringen, sowohl in der Querrichtung als auch in der Längsrichtung.

Diesen Vorgang bei belasteter Bühne wiederholen und evtl. durch Nachspannen der Spannschraube 1036 ausgleichen.

Rasterstange 1107 festschrauben, sodass die vier Sicherheitsstaken 100414 gleichzeitig einrasten.



CAR BENCH



CAR BENCH