

## FUNZIONAMENTO

**Salita:** Premere il pulsante posto in alto sul quadro di comando e mantenerlo premuto sino a raggiungere l'altezza voluta.

**Discesa:** Sollevare il telaio di qualche centimetro mediante il pulsante di salita.

Premere il pulsante di richiamo degli arpioni posto in basso e mantenendolo premuto ruotare in senso anti-orario la leva 100577 posta sul coperchio della centralina oleodinamica.

## BETRIEB

**Heben:** Oberen Drucktaster so lange betätigen, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

**Senken:** Bühne einige Zentimeter heben, dann den unteren Drucktaster gedrückt halten und gleichzeitig den Ölablasshebel 100577 im entgegengesetzten Uhrzeigersinn drehen.

## LUBRIFICAZIONE

Tutte le parti in movimento sono montate su boccole autolubrificanti, pertanto non necessitano di alcuna lubrificazione.

Controllare mensilmente lo stato di efficienza della catena e delle funi.

Lubrificare la catena e le funi con grasso idoneo.

Usare per la centralina oleodinamica un olio idraulico con viscosità  $3 \div 5 \text{ E}^\circ$ .

Il serbatoio della centralina ha una capacità di 10 litri.

E' buona cosa sostituire l'olio della centralina dopo le prime 100 ore di funzionamento.

Per mantenere efficiente l'impianto aria è utile inserire nel circuito, prima dell'attacco al sollevatore, un gruppo filtro, regolatore, lubrificatore.

Regolare la pressione dell'aria da 6 a 8 atmosfere; pressioni maggiori non danneggiano l'impianto, mentre con pressioni inferiori non è garantita la funzione di sgancio degli arpioni.